

CP 570

Liquide de lavage lave-vaisselle eau dure

APPLICATION

CP 570 est un détergent pour le lavage de la vaisselle, conçu pour apporter la meilleure activité en eau dure ou très dure. Le produit contient des additifs écologiques qui favorisent l'enlèvement des taches difficiles : taches de tomates, vin, café, thé...

CP 570 évite les dépôts progressifs de calcaire sur la verrerie, la vaisselle et les parois du lave-vaisselle. Avec une réserve d'alcalinité importante, il favorise un nettoyage et un dégraissage parfait de la vaisselle et agit aussi contre les graisses et les souillures cuites.

Lors de la première utilisation, rincer les pompes et le tuyau du système de dosage afin d'éviter une possible cristallisation due à un mélange de produits.

N'est pas recommandé pour le lavage des plats en aluminium, et des autres matériels sensibles aux alcalins comme le cuivre, le laiton, le caoutchouc...

MODE D'EMPLOI

CP 570 s'utilise avec des doseurs automatiques qui règlent le débit pour obtenir environ 0,5 à 2 g/l de produit dans le bain de lavage à une température comprise entre 50°C et 65°C.

AVANTAGES

CP 570 a un fort pouvoir lavant, même en eaux très dures.

CP 570 attaque les graisses et les souillures cuites.

CP 570 prévient la formation du tartre.

PARTICULARITÉS

- Aspect : Liquide transparent incolore
- pH : 11,2 ±0,1
- Densité : 1,24 (20°C)

MODE D'EMPLOI

Les recommandations complètes relatives aux précautions d'usage et d'élimination du produit sont disponibles sur la fiche de données de sécurité du produit.

CONDITIONNEMENT

Réf. 150570-20	Bidon de 20 L
-----------------------	---------------