

Autolaveuse conçue pour nettoyer partout facilement en marche avant et arrière

La SC351 est l'autolaveuse adaptée pour le nettoyage quotidien dans les hôtels, centres scolaires, magasins de détail, bureaux, cantines, cafés, restaurants et fast food. Avec les résultats remarquables que vous apportera la SC351, vous oublierez les balais, monobrosses ou les machines trop lourdes et trop chères.

Son rapport qualité/prix, sa fiabilité et sa manoeuvrabilité sont autant d'atouts supplémentaires.

L'autolaveuse Nilfisk SC351 permet de nettoyer et sécher vos sols en marche avant comme en marche arrière avec une pression de brosseage exceptionnelle de 27 kg. Sa conception très basse permet à l'autolaveuse SC351 de nettoyer partout, même dans les endroits difficiles d'accès ou sous les meubles.

- Bloc de brosseage pivotant pour un nettoyage et un séchage dans toutes les directions, en marche avant ou en marche arrière
- 27 kg de pression de lavage pour une excellente efficacité de nettoyage
- Maintenance facile et rapide. Tous les composants sont accessibles sans outil
- Fonction de débit d'eau ajustable avec deux réglages possibles
- Plateau de brosseage avec larges galets de déviation et système de ressorts pour une meilleure absorption des chocs.



L'image montrée peut ne pas représenter le modèle cité.

• Equipement de série

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	SC351	SC 351 komplettScheuersaugmaschine
Brosses diam 370mm					
	Bürste D.370MM 14 PROLENE PPL	9099999000	0		•
Squeegee Blade					
	KIT LAMELLES PUR 370MM 14"	9100000077	1	•	•
Batteries					
	BATTERIE 12V 55AH AGM SPIRACEL	9100001664	1		•
Chargeur intégré					
	CHARGER BATT EMBARQUE 12V 15A 230V EU	9100000713	1	•	•

Autolaveuse conçue pour nettoyer partout facilement en marche avant et arrière

Modèle	SC351	SC 351 komplettScheuersa- ugmaschine
Référence	9087340020	9087341020

Caractéristiques

Avec chargeur intégré	•	•
Coupure automatique de la brosse	•	•
Coupure automatique de solution	•	•
Version batterie	•	•
Rouleau de protection sur embouchure	•	•
Roues de traction non marquantes	•	•
Indicateur de niveau des batteries	•	•
Modèle anglais		
Changement brosse sans outil	•	•
Poignée réglable	•	•
Couvercle de récupération amovible	•	•
Plate-forme tournante	•	•
Raclette	•	•

Caractéristiques Techniques

	SC351	SC 351 komplettScheuersa- ugmaschine
Temps de travail max.	1.15	1.15
Voltage (V)	12	12
Indice de protection	IPX4	IPX4
Classe d'isolation	III	III
Puissance consommée (W)	450	450
Moteur de brosse	260	260
Puissance du moteur d'aspiration (W)	200	200
Débit d'air maxi/mini (L/SEC)	17.8	17.8
Dépression (KPA)	6.9	6.9
Niveau sonore a 1,50m (db(A) ISO 3744)	64	64
Rendement théorique / effectif (M ² /H)	1480/890	1480/890
Largeur de lavage (mm)	370	370
Rayon de braquage (mm)	85	85
Débit d'eau (L/M)	0.25/0.5	0.25/0.5
Réservoir solution/récupération (L)	11/11	11/11
Largeur de l'embouchure (mm)	470	470
Diamètre brosse/plateau (mm)	370/355	370/355
Pression de brosse (kg)	27	27



Autolaveuse conçue pour nettoyer partout facilement en marche avant et arrière

Caractéristiques Techniques	SC351	SC 351 komplettScheuersa- ugmaschine
Vitesse de rotation de brosse (tr/min)	140	140
Nombre de brosse et type	1 Disc	1 Disc
Dimensions lxlxh (cm)	730x475x450	730x475x450
Dimensions du compartiment à batterie (LxlxH) (mm)	350x175x240	350x175x240
Poids (kg)	42	42
Poids en ordre de marche (gvw) (kg)	73	73

● Equipement de série, ○ Accessoires supplémentaires, □ Equipement montable

Accessories	Référence	Quantité mini.	SC351	SC 351 komplettSche- uersaugmaschine
Batteries				
	BATTERIE 12V 55AH AGM SPIRACEL	9100001664	1	□ ●
	BATTERIE GEL 12V 87AH	1464853000	1	□ □
Chargeur externe				
	CHARGEUR BATTERIE 12V 30AH OPTIMA	80541230	1	□ □
Plateaux				
	PLATEAU SUPPORT DISQUE 355MM 14"	9099672000	0	○ ○
Disques spéciaux				
	DISQUES 14 350MM ECO BRILLIANCE BLUE 2PC	10002325	0	○ ○
	DISQUES 14 350MM ECO BRILLIANCE GREEN 2P	10002327	0	○ ○
	DISQUES 14 350MM ECO BRILLIANCE RED 2PCS	10002324	0	○ ○
	DISQUES 14 350MM ECO BRILLIANCE YELLOW 2	10002326	0	○ ○
Disques 355mm				



Autolaveuse conçue pour nettoyer partout facilement en marche avant et arrière

Accessories		Référence	Quantité mini.	SC351	SC 351 komplettScheuersaugmaschine
	PAD 14 355MM ECO BLUE 5PCS	10001917	0	○	○
	PAD 14 355MM ECO BROWN 5PCS	10001918	0	○	○
	PAD 14 355MM ECO RED 5PCS	10001920	0	○	○
	PAD 14 355MM ECO WHITE 5PCS	10001921	0	○	○
	LOT DE 5 DISQUES NOIR ECOPAD DIAM 355	10001916	0	○	○
	LOT DE 5 DISQUES VERT ECOPAD DIAM 355	10001919	0	○	○
Brosses diam 370mm					
	Bürste D.370MM 14 PROLENE PPL	9099999000	0	○	●
	BROSSE D.370MM 14 MID GRIT 240	9100000002	0	○	○
	BROSSE D.370MM 14 MIDLITE GRIT 180	9100000003	0	○	○
	BROSSE D.370MM 14 PROLITE PPL	9100000001	0	○	○
	BROSSE D.370MM 14 UNION MIX	9100000000	0	○	○
Autres					
	FLEXIBLE DE REMPLISSAGE	9099011000	0	○	○



Autolaveuse conçue pour nettoyer partout facilement en marche avant et arrière

Accessories	Référence	Quantité mini.	SC351	SC 351 komplettScheuersaugmaschine	
Squeegee Blade					
	KIT LAMELLES LINATEX 370MM	9100000302	1	○	○
	KIT LAMELLES PUR 370MM 14"	9100000077	1	●	●
Chargeur intégré					
	CHARGER BATT EMBARQUE 12V 15A 230V EU	9100000713	1	●	●